

Golf Launchpad

Tipps & Tricks



Systemüberprüfung

- Überprüfen Sie, ob das Spiel mit der angeschlossenen Maus einwandfrei funktioniert. Starten Sie den PC neu und stellen Sie sicher, dass keine andere Software im Hintergrund läuft (Virens Scanner, etc.)
- Laden Sie den aktuellen Patch von der EA-Sport Seite herunter und speichern ihn z.B. auf dem Desktop. Link: (<http://www.easports.com/games/tigerwoods2004/downloads.jsp>) EA Sports TW 2004 muss beendet werden, bevor der Patch installiert wird. Bitte folgen Sie den Hinweisen während der Installation. Führen Sie einen Neustart nach erfolgter Installation des Patches durch.
- Bei zu geringen Distanzwerten können Sie eine Anpassung vornehmen, indem Sie nach Beenden des Spiels die Geschwindigkeit des Mauszeigers in der Systemsteuerung Ihres PCs erhöhen.

Spieltipps

- Bei der Verwendung von Golf Launchpad ist es **NICHT** erforderlich nach der Ausrichtung des Spielers auf die Hände zu klicken. Stellen Sie den gebogenen Pfeil einfach zwischen Spieler und Ball und führen Sie Ihren Schlag aus.
- Je länger Sie mit EA Sports TW 2004 spielen, desto vertrauter wird Ihnen die Spielumgebung werden. Achten Sie auf Windverhältnisse, Lage des Balls, korrekte Ausrichtung, sowie auf die richtige Schlägerwahl. Jedes Computerspiel wird versuchen es einem Spieler nicht unbedingt leicht machen, daher kann es sein, dass manchmal ein Schläger mehr der richtige Weg ist.
- Bei **ALLEN** Schlägen über 20 Yards stellen Sie den Schwung bitte immer auf **Full Swing**. Bei allen Chips rund um das Grün muss **Pitch** oder **Full Swing** ausgewählt sein, damit Golf Launchpad die Bewegung korrekt umrechnen kann. Zum Putten darf **NUR** der mittlere Puttsensor aktiviert werden, weil hier eine besonders genaue Messung erforderlich ist.
- Schwingen Sie **IMMER** über alle Sensoren, damit eine optimale Ballgeschwindigkeit erreicht wird.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Schläger sauber sind
- Stellen Sie sicher, dass nichts die Sensoren überdeckt und reinigen Sie die Abschlagmatte von Zeit zu Zeit vorsichtig mit einem Staubsauger.



Golf Launchpad

Tipps & Tricks



Alternative Firmware aktivieren

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die Spielfigur nur einen halben Schwung macht, obwohl der Ball gut getroffen wurde. In diesem Fall empfiehlt es sich, die alternative Firmware von Golf Launchpad zu aktivieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Entfernen Sie den USB-Stecker aus Ihrem PC und stecken Sie ihn wieder ein.
 - Bedecken Sie sofort nach dem Einstecken, den linken und rechten Sensor von Golf Launchpad.
 - Warten Sie bis die Status-LED **2 x schnell** hintereinander blinkt.
 - Nehmen Sie jetzt die linke Hand vom Sensor und halten Sie den rechten Sensor bedeckt.
 - Warten Sie bis die Status-LED **3 x schnell** hintereinander blinkt.
 - Geben Sie auch den rechten Sensor frei, die alternative Firmware ist nun aktiviert.
- ➔ Nachdem Golf Launchpad wieder vom PC getrennt wird, ist automatisch die Standard Firmware aktiv.

